


PANEL FRONTAL



- 1** LED DE STANDBY: Indica que el decodificador se encuentra en modo de ahorro de energía.
- 2** LED DE ENCENDIDO: Indica que el decodificador se encuentra encendido.
- 3** PANTALLA DE HORA O CANAL: Muestra la hora cuando el receptor se encuentra en ahorro de energía y el canal seleccionado cuando el decodificador está encendido.
- 4** Botones Flechas Horizontales y verticales ajuste de volumen / cambio de canal.
- 5** Botón OK muestra el menú de selección rápida de canales.
- 6** Botón Menú visualiza menú en pantalla.
- 7** Botón Standby pone al STB en modo ahorro de energía.
- 8** Smart card reader. Nunca sacar tarjeta inteligente puede dañar y desprogramar su equipo.

PANEL TRASERO



- 1** ANT IN: Conexión al cable de la red.
- 2** ANT OUT: Conexión de paso de señal.
- 3** A/V RCA: Salida hacia el televisor vía un cable RCA (audio video).
- 4** S/P DIF: Salida de audio coaxial digital para conectar a un home cinema.
- 5** Conexión USB para dispositivos externos.
- 6** RF IN: Entrada de señal de antena RF.
- 7** RF OUT: Salida al televisor de la señal de la antena RF.
- 8** Cable de alimentación 120-240V AC 50-60Hz
- 9** Selector canal de salida RF