



PANEL FRONTAL



- 1 LED DE STANDBY:** Indica que el decodificador se encuentra en modo ahorro de energía.
- 2 LED DE ENCENDIDO:** Indica que el decodificador se encuentra encendido.
- 3 PANTALLA DE HORA O CANAL:** Muestra la hora cuando el receptor se encuentra en ahorro de energía y el canal seleccionado cuando el decodificador esta encendido.

PANEL TRASERO



- 1 ANT IN:** Conexión al cable de la red.
- 2 ANT OUT:** conexión de paso de señal.
- 3 A/V RCA:** Salida hacia el televisor vía un cable RCA (audio video).
- 4 S/P DIF:** Salida de audio coaxial digital para conectar a un home cinema.
- 5** Puerto para Inserción de una memoria USB
- 6 RF IN:** Entrada de señal de antena RF.
- 7 RF OUT:** Salida al televisor de la señal de la antena RF.
- 8** Smart Card Reader ubicada al costado derecho del decodificador.
NUNCA SACAR TARJETA INTELIGENTE PUEDE DAÑAR Y DESPROGRAMAR SU EQUIPO
- 9** Cable de alimentación 120-240V AC 50-60Hz.